# リモート IO ME1000 シリーズ システム取扱説明書

Ver. 1. 0. 1

文書番号: P-3478-01-S830

この度は、MTT 製品をご採用いただき、誠に有難うございます。 現品をお受け取りになりましたら、まず、本機の仕様がご注文 通りのものであることを、現品の表示ラベルの記載でご確認下 さい。万一、仕様の誤りや、輸送上、その他の原因による損傷 などが発見されました場合には、速やかに、弊社営業所または お買い求め先にご連絡下さいますようお願い申し上げます。 弊社製品はすべて、厳格な品質管理基準に基づいて製造されて おりますので、安心の上、お使いいただけるものと存じます。

#### 1. はじめに

本機を正しくお使いいただくために、この「取扱説明書」をよ くお読み下さい。またご使用後は本書を必ず保管し、必要に応 じて参照して下さい。製品仕様書も合わせてご参照下さい。

# 2. 安全にご使用いただくために

本機の使用にあたっては下記の安全注意事項を必ずお守り下さ い。以下の注意に反した使用により生じた傷害については、当 社は責任と保証を負いかねます。



この表示の記載内容を守らないと、火災・感 電などにより人が死亡または重傷を負う可能 性があります。



この表示の記載内容を守らないと、感電・そ の他の事故により人が障害を負ったり物的損 害を招く可能性があります。

- 本機への配線は端子台に対して行い、配線・離線は必ず電 源が供給されていないことを確認して行って下さい。感電 する恐れがあります。
- 本機を分解、改造、及び本機のヒューズを交換しないで下 さい。火災、感電のおそれがあります。
- 万一、異物(金属片、水、液体)が本機の内部に入った場 合は、すぐに電源配線をはずして、販売店または当社まで ご連絡下さい。
- 運送機器、通信機器、発電制御機器、医療機器など高度の 信頼性・安全性が求められる用途で使用する場合は、組込 まれるシステム装置全般として、誤動作防止設計などの安 全設計を施す必要があります。
- 可燃性ガスのあるところでは使用しないで下さい。爆発の おそれがあります。

# 注意

- 本機は仕様に記載された使用条件の範囲内で使用して下さ い。火災や故障の原因となることがあります。
- 温度変化が急激で結露するような場所での使用はお避け下 さい。故障のおそれがあります。
- 腐食性ガスのある場所や薬品が付着する場所での使用およ び保管は避けて下さい。
- 本体の挿入および抜取りは、通電状態でも行えますが極力 行わないで下さい。
- 取付や結線等は、安全のため、制御盤組立技術者、計装工 事、電気工事などの専門の技術を有する人が行って下さい。

#### 3. ご使用上の注意

機器の備えているすべての性能を満足させるために下記の注意 事項をお守り下さい。下記の注意事項に反したご使用方法をさ れた場合、機器の性能が損なわれる可能性があります。

# 取扱について

- ■精密機器のため、落としたり放り投げたりしないで下さい。
- ■電子部品を使用していますので、水をかけたり・水に浸けた り・結露する場所に設置しないで下さい。
- ■直射日光の当る場所や、高温、粉塵、湿気もしくは振動の多 いところで保管及び設置は避けて下さい。
- ■使用温度範囲:0~+50°C、使用湿度範囲:10~90%RH、高 度:2000m以下でご使用下さい。

# 取り付けについて

- ■「5章 取り付け、取り外し」を参照し、DIN レールへの取付け を行って下さい。
- ■通風孔を塞がないで下さい。
- ■機器の取り付け姿勢は、製品表示が正常に見え、底面が下側 にくる姿勢で取り付けて下さい。
- ■放熱を考慮して本機の上部、下部に十分なスペース(目安と して 100mm 以上) を空けて下さい。また、機器を多段積み で使用する場合についてもスペース(目安として 130mm 以 上)を空けて下さい。スペースが取れない場合、仕切り板を 入れる等の熱対策を行って下さい。排気孔、空冷ファンなど を取り付け空気の流通を良くして下さい。前面、及び側面は 作業が困難とならないよう十分なスペースを空けて下さい。

# 性能を満足させるために

- ■モーター、大型トランスなどの磁界や電磁波が発生する機器 の近傍への設置は避けてください。
- ■本機の使用に先立って、約30分間のウォーミングアップを行 って下さい。

# 4. システム概要

#### 4.1 概要

ホスト PC がホスト I/F ライブラリ (RIO-Net) を使用すること で、リモート IO との接続、プロセスデータ取得、各種設定が行えます

IO は入力タイプのみで、熱電対 (TC) 、測温抵抗体 (RTD) 、電圧 (mV, HiV) 、ポテンショメータ (POT) となります。




図 4-1 システム構成

#### 4.2 リモート IO (RIO)

リモート IO (RIO) のモジュール構成は、電源、通信、IO、IO バスです。

電源、通信、IO と専用の IO バスをセット(ユニット)で使用します。

また、リモート IO 単体での最大構成数は、以下のとおりです。電源ユニット(電源+バス): 2 台(電源ラインの 2 重化) 通信ユニット(通信+バス): 2 台(通信ラインの 2 重化) IO ユニット(IO+バス): 10 台

リモート IO 単体でのユニット構成順序は、左から電源、通信、IO となります。

# 4.3 システム構成

RIO システムは、ホスト、リモート IO の構成としており、単体のリモート IO を 126 台まで使用することができます。

また、複数台のリモート IO を接続する場合、通信ユニットの HUB ポートを利用してカスケード接続が可能です。

また、4.2 章リモート IO (RIO) 記載にあるように、電源ユニット、通信ユニットを 2 台使用しての 2 重化が可能です。

以下は、接続構成例です。




図 4-2 構成例 1




図 4-3 構成例 2




図 4-4 構成例 3

# ※注意

カスケード接続している構成例 1,2 においては、特定のリモート IO の電源 OFF、または通信ユニットのリセットを行った場合、HUB ポートを経由している下位側のリモート IO との通信が切断となります。

# 5. 取り付け、取り外し

# ■IO バスの DIN レールへの取り付け

DIN レールアダプタ(黄色の部分)を下にした状態で、IO バスモジュール後部の溝を DIN レール上側に引っ掛け、IO バスモジュール下側を押し込みます。

# ■IO バスの DIN レールからの取り外し

DIN レールアダプタ(黄色の部分)の溝にマイナスドライバ等を差し込み、下方向に引っ張りながらモジュールを手前に引きます。




図 5-1 DIN レールへの取り付け、取り外し

#### ■電源・通信・IO モジュールの IO バスへの取り付け

ユニット下部の爪をバスモジュールに引っかけ、上部を押し 込みます。

ユニット上部のねじでバスモジュールと固定し、最後に前面 パネル最上部の連結バーで右隣のユニットとも固定します。




図 5-2 モジュールの取り付け

# ■電源・通信・IO モジュールの IO バスからの取り外し

前面パネル最上部の連結バーを外して、両サイドのユニットとの固定を解除します。

次にバスモジュールと固定しているねじを外し、ユニット上 部を手前に引きます。




図 5-3 モジュールの取り外し

# 6. 電源モジュール

# 6.1 概要

本モジュールは通信、IO ユニットに対して電源を供給します。電源モジュール用 IO バスモジュールとセットで電源ユニットとして使用します。

# 6.2 前面パネル




図 6-1 前面パネル

# 7. 通信モジュール

# 7.1 概要

リモート IO の通信機能を担うモジュールです。 通信モジュール用 IO バスモジュールよセットで通信ユニット として使用します。

# 7.2 前面パネル




図 7-1 前面パネル

表 7-1 各部の機能

X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
名称	機能		
POWER LED	+24V、+5V 電源表示 LED。三色発 光表示。 橙:正常時点灯。+24V、+5V 電源 供給時。 赤:+24V 電源供給時点灯 緑:+5V 電源供給時点灯		
STATUS LED	ステータス LED		
MS LED	モジュールステータス LED		
NS LED	ネットワークステータス LED		
ノードアドレス 設定スイッチ	ノードアドレスを 0~255 の間で設定できます。 ※アドレス設定は初期化時に読込みます。アドレス設定の変更を行なったときは、再起動して下さい。		
T/R LED	データ送受信時に点灯します。		
RJ45 ジャック	通信用コネクタ		
LINK LED	物理的に接続しているとき点灯し ます。		

# 7.3 LED 表示

各 LED の点灯パターンは以下のとおりです。

表 7-2 STATUS LED

A 12 STATUS LED			
ステータス	状態	点灯パターンと色	
	電源 OFF 初期モード	消灯	0
正常	起動モード	0.1 秒周期で <b>点滅</b>	*
	予備マスタモード	0.5 秒周期で <b>点滅</b>	*
	マスタモード	点灯	
軽故障	TCP/IP 異常(軽度) CAN コマンド異常	0.1 秒周期で <b>点滅</b>	*
	IO ユニット異常	0.5 秒周期で <b>点滅</b>	*
	停止モード	点灯	
	CAN 通信不能 CANbus 異常	0.1 秒周期で <b>点滅</b>	*
重故障	デバイス異常 メモリデバイス異常 IDデバイス異常	0.5 秒周期で <b>点滅</b>	*
	TCP/IP 異常(重度)	点灯	

# 表 7-3 MS LED

, , , ,			
ステータス	状態	点灯パターンと色	
	電源 OFF	消灯	0
正常	初期モード	消灯	0
	初期モード以外	点灯	
軽故障	軽故障発生中	0.1 秒周期で <b>点滅</b>	*
重故障	重故障発生中	点灯	

#### 表 7-4 NS LED

ステータス	状態	点灯パターンと色	
	電源 OFF	消灯	0
未接続	初期モード	消灯	0
八百女小儿	接続準備中	消灯	0
	接続準備完了	0.5 秒周期で <b>点滅</b>	*
接続	接続中	点灯	•

# 8. 10 モジュール

# 8.1 概要

リモート IO の入力機能を担うモジュールです。

IOモジュール用IOバスモジュールとセットでIOユニットとして使用します。

本システムで使用可能な IO 種別は、表 10-3 設定一覧のとおりです。

# 8.2 前面パネル




図 8-1 前面パネル

#### 8.3 LED

STATUS LED の点灯パターンは以下のとおりです。

表 8-1 STATUS LED

衣 8-1 STATUS LED			
ステータス	状態	点灯パターンと色	
	電源 OFF	消灯	0
	初期モード	消灯	
正常	バーンアウト	0.1sec 周期で点滅	*
112/113	起動モード 待機モード	0.5sec 周期で点滅	*
	制御モード	緑色 LED 点灯	
軽故障	コマンド異常	0.1sec 周期で点滅	*
	CAN 通信異常	0.1sec 周期で点滅	*
重故障	PIC、EEPROM、 メモリ、IO 種別 ノード ID 異常	0.5sec 周期で点滅	*
	スレーブ異常	点灯	
	停止モード	点灯	



# 8.4 端子配線

入力端子台への配線は、IO 種別により異なります。 該当する IO 種別を確認し、下図に従って配線してください ※端子台カバー裏面にも表示があります。




図 8-2 端子台配線

# 9. 10 パスモジュール


#### 9.1 概要


本モジュールは ME1000 シリーズのバックプレーン部のモジュールで、電源バス機能、ローカル通信内部バス機能、DIN レールアダプタ取り付け機能を持ちます。

両端のモジュールには終端モジュールを取り付けて使用します。

#### 9.2 モジュール別形状

本モジュールには、電源モジュール用、通信モジュール用、IO モジュール用の3種類があり、その形状は下図のとおりです。





# 10. コンフィグレーションソフトによるパラメータ設定

付属のコンフィグレーションソフトを使用すると、ネットワークパラメータ、IO種別、入力レンジ、バーンアウトの設定変更等のパラメータ設定ができます。

使用方法などの詳細は、コンフィグレーションソフト取扱説明書(P-3478-S891)を参照してください。

# 10.1 ネットワークパラメータ

IPアドレス、サブネットマスクを設定します。

表 10-1 ネットワークパラメータ一覧

表 10-1 ネットリークハフメータ一覧		
区分	内容	
IPアドレス	IPアドレス 4 番目の値を設定 (通信ユニットのロータリ SW と合わせてください) ***・***・***・**・●●● ※必要に応じて IPアドレス 1~3 番目の値を設定できます。 ●●●●●●・*** ※パラメータファイルにも IPアドレスを記述してください。	
サブネットマスク	サブネットマスクの設定 ※サブネットマスクのデフォルトは 255.255.0.0	

#### 10.2 バーンアウト設定

下表に示すパラメータ2項目を設定します。

表 10-2 バーンアウトパラメータ一覧

10 2	・ マ / /   / / / / 元
区分	内容
	バーンアウトなし
モード	プロセスデータは入力上限値固定
	プロセスデータは入力下限値固定
移行時間	上限、下限までの移行時間(秒)

# 10.3 IO 種別、入力種別、入力レンジ設定

下表に示す範囲内で設定します。

表 10-3 設定一覧

IO 種別	入力種別	最小値	最大値
	K	-270	1370
	E	-270	1000
	J	-210	1200
TC	T	-270	400
(℃)	В	100	1820
	R	-50	1760
	S	-50	1760
	N	-270	1300
	jPt100 1989	-200	500
RTD	Pt100 1997	-200	850
(℃)	Pt50 1981	-200	645
	Cu10at25	-50	250
	0~10mV	0	10
mV	0~100mV	0	100
(mV)	$\pm 10 \mathrm{mV}$	-10	10
	±100mV	-100	100
HiV	0~10V	0	10
(mV)	±10V	-10	10
POT	0~100Ω	0	100
(%)	0~1kΩ	0	100

# 11. 保守点検

2年に一度位の程度で特性や設定に異常がないか確認して下さい。

#### 12. 保証期間と保証範囲

#### [保証期間]

納入品の保証期間は、ご注文主のご指定場所に納入後1年といたします。

# [製品保証について]

- 1)製品の保証は、部品と構造上及び性能が当社の製品仕様に 適合していることを、保証いたします。
- 2)適正な品質マネジメントシステムと品質管理のもとで、製品を出荷しておりますが当社の製品保証は、製品の動作、 出力や表示が中断されないことや、エラーが皆無であることを保証するものではありません。

当社の保証は、製品の動作、出力又は表示に中断やエラーが発生した場合の、お客様の機器、及び第三者の機器への 傷害、パフォーマンス(お客様の機器などへの安全、性能 など)に関連した傷害に対する保証や損害に対しては一切 応じかねます。

- 3)保証期間中、取扱説明書に順じ当社が不具合の認めた製品 を保証期間中に手直し又は交換を致します。
- 4)当社の保証は、以下に起因する不適合には適用されません。 ①不適切、不完全な保守、校正による場合
  - ②故障の原因が納入品以外の事由による場合
  - ③弊社以外の改造、または修理による場合
  - ④その他、天災、災害などで当社の責にあらざる場合